# S-Link Handbok ND-860362.1 SV



S-Link Handbok ND-860362.1 SV

Innehållet i denna handledning kan komma att ändras i framtida utgåvor. Norsk Data AB påtar sig inget ansvar för eventuella felaktiga uppgifter i texten och kan inte heller garantera att programvaran fungerar felfritt om den används i kombination med utrustning som inte har levererats av Norsk Data AB eller täcks av företagets serviceåtaganden.

Copyright – 1989 Norsk Data AB Första version på svenska September 1989

Beställningar eller frågor rörande dokumentation kan sändas till:

Norsk Data AB S-194 83 Upplands Väsby Sverige

# Förord

Produkten	S-Link (SINTRAN-Link) är en programmodul som installeras på IBM-kompatibla persondatorer av typ PC/XT/AT för kommunikation med Norsk Datas mini- datorer med operativsystemet SINTRAN. Anslutningen kan vara seriell eller ske via ett lokalt nätverk (LAN).
Terminalemulering	Med S-Link kan persondatorn användas som terminal i ett ND-system. Terminalemuleringen baseras på terminaltyp 83 som är en textterminal. Grafik- tillämpningar som NOTIS-BG eller NOTIS-DRAW kan alltså inte användas via S-Link.
Filöverföring	Med S-Link kan filer överföras mellan ND-datorn och den anslutna persondatorn. Information som finns lagrad på persondatorn kan skrivas ut på skrivare anslutna till värddatorn.
Läsaren	Handboken beskriver hur S-Link används och förutsätter att användaren känner till hur:
	• persondatorn startas
	• DOS-kommandon ges
	• DOS-filer lagras i kataloger
	<ul> <li>vanliga NOTIS-tillampningar används</li> <li>filer benämns under MS-DOS, SINTRAN och NOTIS-DS.</li> </ul>
Handboken	Kapitel 1 till 5 beskriver olika funktioner i S-Link. Bilaga A ger en översikt över olika tangentbordstyper och vilka funktionstangenter som ska användas för NOTIS-funktioner på de olika modellerna. Bilagorna B till E ger mer teknisk information som kan vara värdefull för tekniker och systemansvariga.

iv

`

## Innehållsförteckning

Kapitel 1	
Börja arbeta med S-Link	1
Introduktion	1
NOTIS- eller PC-tangentbord	2
Starta S-Link	3
Huvudmenyn i S-Link	4
Byt värddator i nätverk	8
Byt port för anslutning (seriell anslutning)	9
Lämna S-Link	10
Kapitel 2	
Terminalemulering	11
Starta terminalemulering	11
Terminalemulatorns funktioner	13
Utskrift av skärmbildens text på lokal skrivare	14
Utskrift från NOTIS-program	15
Terminalmenyn	16
Lämna värddatorn	18
Kapitel 3	
Filöverföring	21
Logga in innan du startar filöverföringen	21
Formulär för filöverföring	22
Kopiera filer från PC till värddator	25
Kopiera filer från värddator till PC	28
Kapitel 4	
Utskrift från PC till värddator	31

V

Kapit	el 5
-------	------

Standardvärden i S-Setup	35
LAN-kommunikation	37
Seriell kommunikation	39
Färg på bildskärmen	40
Tillval	41
Bilaga A	
Tangentbord	43
PC/XT/AT-tangentbord i standardutförande	44
Utökat AT-tangentbord ("Enhanced") i	
standardutförande	45
Utökat AT-tangentbord från Norsk Data	
(ND-Enhanced)	46
NOTIS-funktioner på standardtangentbord	47
NOTIS-funktioner på andra tangentbord	51
Kontrollsekvenser	56
Bilaga B	
Installation och hårdvara	57
Systemkray	57
Katalogstruktur på hårddisken	59
Kablar	60
Modemanslutning	63
Bilaga C	
Systemfilen HOSTS (LAN-system)	65
Bilaga D	
Teckenuppsättning (språk)	67
Bilaga E	
Felmeddelanden i S-Link	69
Register	73

vi

vii .

.

.

## Kapitel 1: Börja arbeta med S-Link

### Introduktion

S-Link används på IBM-kompatibla persondatorer av modell PC, XT, AT eller PS/2 för kommunikation med Norsk Datas minidatorer som arbetar med operativsystemet SINTRAN III. I en sådan koppling kallas den större datorn för "värddator". Persondatorn kan via S-Link användas som terminal i ett ND-system. Du får därmed tillgång till information och program på värddatorn och kan överföra information från den ena datorn till den andra.

När du har startat S-Link väljer du enkelt önskad funktion från en meny.

Med S-Link installeras även modulen S-Setup. Med S-Setup kan du definiera rätt värden för kommunikation med värddatorn och anpassa olika funktioner i S-Link efter dina behov. S-Setup beskrivs närmare i kapitel 5.

### NOTIS- eller PC-tangentbord

S-Link kan användas på PC-modeller med olika typer av tangentbord. Tangenternas funktioner kan emellertid variera från en tangentbordsmodell till en annan.

I bilaga A finns en förteckning över olika tangentbordstyper. Där förklaras hur funktionstangenterna på de olika modellerna fungerar.

#### OBS!

Alla kommandomenyer i S-Link har ett fält där funktionstangenter eller möjliga tangentkombinationer förklaras. Informationen i detta fält kan variera beroende på vilken typ av dator du använder.

Det finns många olika kombinationer av datorer och program. Funktionerna kan därför variera. I synnerhet tangentkombinationen CTRL + DEL kan vålla problem. Om en tangentkombination ger oväntade resultat, kan du läsa mer i bilaga A som ger förslag till alternativa tangentkombinationer.

Illustrationerna i denna handbok visar skärmbilder från en dator utrustad med AT-tangentbordet **ND Enhanced**. Om skärmbilden på din dator inte liknar bilderna i handboken, beror det på att du har en annan tangentbordstyp. Du ska använda de tangenter som anges på din bildskärm, inte de som visas i handbokens bilder.

### <u>Starta S-Link</u>

Vid symbolen för operativsystemet MS-DOS skriver du

s-link,⊣

OBSI

S-Link startas och huvudmenyn visas på skärmen.

Om huvudmenyn inte visas på skärmen när du ger detta kommando, kan du pröva med att byta till den katalog där S-Link finns och sedan ge kommandot på nytt.

Om det tar lång tid att starta S-Link kan du börja med att ladda S-Start. Skriv kommandot:

s-start.J

Starta sedan S-Link som vanligt. Du behöver bara ladda S-Start en gång när du startar datorn – den snabbare rutinen fungerar sedan var gång du ger kommandot s-link. Start-rutinen ger även andra fördelar om du är ansluten till värddatorn via LAN. Jfr kapitel 2 för ytterligare information.

### Huvudmenyn i S-Link

Om din persondator är ansluten till ett lokalt nätverk (LAN), visas värddatorns namn i huvudmenyn ("Krylbo" i vårt exempel):

Suenzka	ND S-Link A01 (2 juni 89)	Uhrddator: Krylbo
	Utindation Filöwerföring Skriv på Värd Välj Värd (Port)	
1 📲 U£1.j		Hikir Hjelp Staff Slut

Om persondatorn däremot är ansluten via en seriell port till värddatorn, anges aktuell kommunikationsport:

Kapitel 1: Börja arbeta med S-Link

De flesta menver i S-Link är uppbyggda på ett liknande sätt. • en titelrad högst upp med relevant information. • menyns arbetsområde med tillgängliga menyval. • en statusrad längst ner på skärmen med uppgift om hur tangenterna används för olika funktioner. Titelraden Språk Tangentbordets och skärmens teckenuppsättning varierar från språk till språk. Till vänster i titelraden står angivet vilket språk S-Link har installerats för. Tangentbordets teckenuppsättning måste inte motsvara programmets språkversion om du exempelvis vill se systemmeddelanden från S-Link på ett annat språk. I bilaga D beskrivs hur systemet fungerar med olika språkvarianter. Värddator I ett lokalt nätverk (LAN-anslutning) kan det finnas flera värddatorer. Du måste då välja vilken värddator du vill arbeta mot. Namnet på vald värddator visas längst till höger i titelraden. Använd menyalternativet "Välj värd (port)" när du vill byta för kommunikation med en annan värddator. Port I ett seriellt anslutet system, visar fältet längst till höger i titelraden vilken port på din PC som används för kommunikation med värddatorn (COM1: eller COM2:).

### Menyns arbetsområde

	I arbetsområdet visas aktuellt menyval med negativ text. Flytta markeringen med hjälp av piltangenterna $(\uparrow, \downarrow)$ . Bekräfta sedan ditt menyval med RETUR (, ). Du kan även skriva den första bokstaven i önskat menyval – exempelvis V för Värddator.
Värddator	Välj detta alternativ när du vill använda din persondator som en terminal ansluten till värddatorn. Läs mer i kapitel 2 om hur man arbetar via terminalemulering.
Filöverföring	Välj detta alternativ när du vill kopiera filer mellan värddatorn och persondatorn. Läs mer i kapitel 3.
Skriv på värd	Välj detta alternativ när du vill skriva ut dokument lagrade på persondatorn på en skrivare ansluten till värddatorn. Läs mer i kapitel 4 om denna funktion.
Välj Värd (port)	I lokala nätverk kan du använda denna funktion för att välja vilken värddator du vill ansluta persondatorn till. I ett seriellt anslutet system kan du här välja vilken kom- munikationsport på din persondator som ska användas för anslutning till värddatorn.

#### Statusraden

HJÄLP

Statusraden längst ner på skärmen anger vilka funktionstangenter du kan använda. Tangentens namn visas i negativ text. Till höger om namnet står funktionen angiven. PIL UPP (<sup>↑</sup>) framför tangentnamnet betyder att du ska använda tangenten med SKIFT.

Om det finns en HJÄLP-funktion tillgänglig i menyn, visar statusraden vilken funktionstangent du ska använda. HJÄLP-bilden visar information om de olika menyval som finns på skärmen. Arbetar du med ett NOTIS-tangentbord kan du som vanligt använda HJÄLP-tangenten. Annars måste du använda den tangent som står angiven på statusraden (vanligtvis F1). Tryck på vilken tangent som helst när du har läst HJÄLP-bildens information och vill återgå till menyn igen.

### Byt värddator i nätverk (LAN-installationer)

I huvudmeny använder du menyvalet "Välj Värd (port)". På skärmen visas en förteckning över de värddatorer som finns definierade på din PC:

Svenska	ND S-Link A01 (2 juni 89) Ukirddator:Krylbo
	Sanantha 回應整定調整理論與估定。估定这 Krylbo
H 1811	SILIT åter

Välj med piltangenter Använd PIL UPP och PIL NER (↑, ↓) för att markera önskad värddator och bekräfta med RETUR (↓). Vill du lämna förteckningen utan att byta värddator, trycker du på F3 (SLUT på NOTIS-tangentbord).

#### OBSL

När listan visas är den första värddatorn markerad – inte den den aktuella. Var försiktig så att du inte trycker på RETUR-tangenten och därmed byter till den första värddatorn i listan av misstag.

50 värddatorer Du kan maximalt definiera 50 värddatorer i S-Link. Om önskad värddator inte finns med i förteckningen kan du använda S-Setup för att definiera den. Läs mer om detta i kapitel fem.

### Byt port för anslutning (seriell anslutning)

Är din persondator seriellt ansluten använder du menyvalet "Välj Värd (port)" för att bestämma vilken kommunikationsport som ska användas vid kommunikation med värddatorn. Skärmbilden ser då ut så här:

Svenska	ND S-Link A01 (2 juni 89) Värddator: COM
	CMT期间通过透过的运行通过回过的 CDM2
11 🕷 UK11	Stiff &ta

Välj med piltangenter
 Använd piltangenterna för att markera vilken port du vill använda och bekräfta med RETUR-tangenten (↓).
 För att återgå till huvudmenyn trycker du på F3 (SLUT på NOTIS-tangentbord).

OBSI När förteckningen visas är den första porten i listan markerad, oavsett vilken port du för närvarande utnyttjar. Trycker du oavsiktligt på RETUR-tangenten byter du alltså till den första porten i listan.

### <u>Lämna S-Link</u>

När arbetet via S-Link är färdigt återgår du till huvudmenyn antingen från värddatorn eller från någon av undermenyerna i S-Link. I huvudmenyn trycker du på F3 (eller SLUT om du arbetar med ett NOTIS-tangentbord) för att stänga S-Link. På skärmen visas operativsystemets symbol eller det menysystem från vilket S-Link startades. Du kan sedan använda din persondator som vanligt.

#### OBS!

Om du är ansluten till värddatorn i ett lokalt nätverk (LAN-anslutning) och avslutar arbetet på värddatorn utan att först logga ut, kan du få följande meddelande:

There are x local global network descriptors open. Unloading the resident module may crash programs using them. Are you sure? (Y/N) (x är en siffra)

Detta meddelande innebär ingenting allvarligt. Om du svarar Y för Ja, rensas kommunikationsprogrammet från persondatorns internminne. Därmed frigörs 100 kbytes minne. När du startar S-Link nästa gång laddas kommunikationsprogrammet på nytt. Behöver du datorns minnesresurser kan det vara en fördel att rensa minnet mellan arbetspassen i S-Link.

## Kapitel 2 Terminalemulering

I detta kapitel beskrivs hur S-Link används för terminalemulering när du arbetar mot en värddator. Du kan på detta sätt utnyttja din PC som en vanlig terminal ansluten till minidatorn.

### Starta terminalemuleringen

När huvudmenyn i S-Link visas på skärmen väljer du det översta alternativet "Värddator". Bekräfta med RETUR-tangenten (,). På skärmen ser du följande text:

S-Link NOTIS-Terminal Tryck ALT+MELLANSLAG för HJÄLP/SLUT

Du kan nu logga in på värddatorn som vanligt. Är din PC ansluten i ett lokalt nätverk (LAN) får du följande meddelande på skärmen som anger att värddatorn är tillgänglig ("Krylbo" i vårt exempel):

Telenet Server on Krylbo available Press <ESC> to log in

#### Återgå till värddatorn och rensa skärmen

Om du vid ett tidigare arbetspass redan har loggat in på värddatorn och sedan återgått till persondatorn (t ex för att överföra dokument mellan datorerna), är du förmodligen fortfarande inloggad. Gör då så här:

• Om du tidigare har varit inloggad via menysystemet User Environment eller arbetade i NOTIS-miljö och arbetar med ett vanligt PC/AT-tangentbord, trycker du på:

#### CTRL + @.

(Håll CTRL-tangenten nedtryckt och tryck samtidigt på @-tangenten).

• Om du har ett NOTIS-tangentbord trycker du på:

#### FUNK + @

Skärmen rensas och den meny eller det program du tidigare lämnade visas åter på skärmen.

• Om du tidigare arbetade mot operativsystemet SINTRAN, trycker du på RETUR-tangenten (,...). Kapitel 2: Terminalemulering

### Terminalemulatorns funktioner

### Terminaltyp 83 Terminalemulatorn simulerar Norsk Datas terminaltyp nr 83. Detta är en text-terminal. Du kan alltså inte visa grafik baserad på bit-raster av den typ som används i NOTIS-BG, NOTIS-DRAW och NOTIS-PRO. Färg Terminalemulering via S-Link kan användas oavsett om din persondator har svartvit skärm eller färgskärm.

#### **Avbrottssignal**

Om du behöver sända en avbrottssignal vid seriell anslutning, trycker du på:

#### CTRL + ALT + B

eller (på tangentbord med NOTIS-tangenter)

#### **CTRL + SLUT**

#### Markörens utformning

Med modulen S-Setup kan du ställa in olika funktioner i S-Link. Du kan även reglera markörens utformning vid terminalemulering – streck eller fyrkant (jfr kapitel fem).

### Utskrift av skärmbildens text på lokal skrivare

Du kan göra en utskrift av skärmbildens text på en skrivare ansluten till persondatorn även när du arbetar mot värddatorn. Funktionen är densamma som när du arbetar lokalt på din PC. Skrivaren måste vara ansluten till en parallell skrivarport (LPT1: eller LPT2:) på persondatorn.

"Skärmdump" För att skriva ut den text som visas på skärmen trycker du på:

CTRL + ALT + P

eller på NOTIS-tangentbord:

**CTRL + SKRIV** 

OBS!

Om du växlar port för skrivaren använder du menyn "Tillval" i S-Setup. Detta beskrivs närmare i kapitel fem.

## Utskrift från NOTIS-program på lokal skrivare

	OBS!
	Denna funktion är inte tillgänglig om du är ansluten till värddatorn i ett lokalt nätverk (LAN).
Utskrift via SPRINT	I NOTIS-tillämpningar på värddatorn kan du givetvis som vanligt skriva ut på skrivare anslutna till värd- datorns nätverk via SPRINT.
Lokal skrivare	Men du kan också utnyttja skrivare som ansluts lokalt till din persondator. Skrivaren måste då definieras som en terminalansluten skrivare i SPRINT på värddatorn. På din PC ska skrivaren vara ansluten till den parallella port som du har definierat i S-Setup (LPT1: eller LPT2:). Denna skrivare kan bara persondatorn utnyttja och du har på motsvarande sätt inte tillgång till skrivare som ansluts lokalt till andra persondatorer i nätet.
	För mer information om hur skrivare installeras och kontrolleras, jfr handboken för SPRINT (ND-860252).

### <u>Terminalmenyn</u>

När du arbetar via terminalemulering kan du när som helst återgå till terminalmenyn genom att trycka på:

#### ALT + MELLANSLAG

Terminalmenyn visas då i ett fönster mitt på skärmen:

Teinet Server C83 on KRYLBO (138.867.899.899) available.		
16.15.46 28 AUGUST SINTRAN III - USX/500 L ENTER	1989	
	NOTIS-terminal A01 Fortsitt Slut Hjälp för NOTIS-tangenter Allnin HJNLP	
	L	1

Menyn innehåller följande fyra menyval:

Fortsätt	Lämna menyn och fortsätt arbetet på värddatorn.
Slut	Lämna värddatorn och återgå till huvudmenyn i S-Link. Om du redan har loggat in på värddatorn förblir du in- loggad via din förbindelse med värddatorn. Vill du kopiera eller skriva ut dokument mellan persondatorn och värddatorn måste du logga in på värddatorn först. Anslutningen ska vara "vilande" – du får alltså inte starta program på värddatorn om du ska överföra doku- ment.

#### Hjälp för NOTIStangenter

Visar den första av två hjälpbilder som förklarar vilka tangentsekvenser du kan använda för NOTIS-funktioner på ett vanligt PC/AT-tangentbord. (I bilaga A finns en fullständig förteckning över möjliga tangentsekvenser för NOTIS-funktioner på olika tangentbord). Tryck på RETUR-tangenten (J) för att visa nästa HJÄLP-bild. Trycker du på RETUR-tangenten när den sista HJÄLPbilden visas, återgår du till värddatorn. Med HJÄLPbilden på skärmen, trycker du på önskad tangent i förteckningen för att utföra motsvarande NOTIS-funktion. NOTIS-funktionen utförs med utgångspunkt från markörpositionen i det program du använder på värddatorn.

#### OBS!

HJÄLP-bilderna gäller endast för PC/AT-tangentbord. Arbetar du med ett NOTIS-tangentbord ska du använda de vanliga NOTIS-tangenterna. Exempel: För att utnyttja HJÄLP-funktionen i NOTIS-WP trycker du på F1 om du har ett PC/AT-tangentbord i standardutförande. På NOTIS-tangentbordet ska du däremot använda den särskilda HJÄLP-tangenten – F1 raderar en rad!

Allmän HJÄLP	Visar en HJÄLP-bild som förklarar de kommandon som används för att styra terminalemuleringens olika funk- tioner. Tryck på vilken tangent som helst när du vill lämna HJÄLP-bilden.
Välj:↓↑	Använd tangenterna PIL UPP och PIL NER för att markera önskat menyval i terminalmenyn. Bekräfta med RETUR-tangenten (الـ). Du kan också välja alternativ genom att trycka på den första bokstaven i önskat menyval.

### Lämna värddatorn

När du vill avsluta arbetet på värddatorn och återvända till din PC har du två möjligheter:

- Tryck på ALT + MELLANSLAG för att visa terminalmenyn och välj Slut.
- Tryck på ALT + F3. På detta sätt lämnar du värddatorn direkt utan att gå via terminalmenyn.

Du behöver inte logga ut från värddatorn innan du avslutar ditt arbete. Men om du ska överföra dokument mellan värddatorn och din PC bör du avsluta eventuella tillämpningar på värddatorn och lämna anslutningen med SINTRAN-symbolen synlig på skärmen.

#### OBS!

I lokala nätverk (LAN-anslutningar) kopplas din PC till värddatorn via CONNECT- och PC/TCP-modulerna. Lämnar du S-Link bryts den aktuella inloggningen. Men med S-Start kan du bevara inloggningsdata från ett arbetspass till nästa. Skriv:

#### S-START.J

innan du startar S-Link med kommandot:

#### S-LINK.⊣

S-Start reserverar en del av persondatorns minne för inloggningsdata. För att frigöra detta minne måste du starta datorn på nytt. Använder du S-Link regelbundet kan det löna sig att lägga in kommandot S-Start i uppstartsfilen AUTOEXEC.BAT – men en omstart av systemet frigör då inget minne. Kapitel 2: Terminalemulering

LAN-anslutning

Om du är ansluten till värddatorn i ett lokalt nätverk (LAN), visas följande meddelande när du lämnar värddatorn:

Connection aborted

Lämna inte terminalmenyn innan detta meddelande har visats.

## Kapitel 3 Filöverföring

Kopiera frånVälj "Filöverföring" i huvudmenyn när du vill kopieradator till datorinformation till / från den anslutna värddatorn. Dennafunktion kan inte skada lagrad information. Originaletfinns oförändrat kvar – du "flyttar" inte filen från denena datorn till den andra utan skapar en kopia av filensinnehåll.

### Logga in innan du startar filöverföringen

Innan du kan starta överföringen av information från den ena datorn till den andra, måste du vara inloggad på värddatorn (jfr kapitel 2). Anslutningen måste dessutom vara "vilande" – dvs inga program får startas på värddatorn. När du har loggat in lämnar du åter värddatorn med SINTRAN-symbolen (@) synlig på skärmen. Om modulen för kommunikation med arbetsstationer (OWS-Server) finns som menyalternativ i User Environment, kan du även lämna värddatorn med en meny på skärmen.

### "Formulär" för filöverföring

När du väljer "*Filöverföring*" i huvudmenyn visas ett "formulär" med fält där du fyller i namnen på de dokument du vill kopiera.

Filduarföring främ Krylbe	Ta bort paritet=	
Lāda: Mapp: Dokument:	Byt kata Pili	log: C:\ARBETE
		u Weit (1997) att and on

#### Dialogrutan

I dialogrutans fält fyller du i dokumentnamnen:

- Du kan bara skriva i ett fält åt gången. Aktuellt fält visas negativt.
- Du kan arbeta i två inskrivningslägen: tryck på tangenten INSERT om du vill infoga text. Tryck åter på INSERT-tangenten om du vill skriva över text. På NOTIS-tangentbord används INS/EXP-tangenten på motsvarande sätt. Markörens utformning ändras när du växlar inskrivningsläge.
- Använd PIL VÄNSTER och HÖGER (← och →) för att flytta markören i ett fält.

	• Använd <b>BACKSTEGS</b> -tangenten (DELETE) för att radera inskriven text.
	• Tryck CTRL + F1 (bara F1 på NOTIS-tangentbord) för att radera all text i ett fält.
	• Texten kan vara längre än fältet på skärmen. Är texten längre än fältet, "bläddrar" du automatiskt vidare åt höger.
Förkortningar	För DOS-filnamn kan variablerna * och ? användas. SINTRAN- och DS-filnamn kan avkortas i varje led som avskiljs med ett bindestreck. För att kopiera SINTRAN-filer anger du SINTRAN (oförkortat) som namn på Låda och lämnar fältet Mapp tomt. Förkortningar får emellertid bara svara mot ett befintligt filnamn eftersom du bara kan överföra en fil åt gången.
Hämta namn från lista	Med Visa-funktionen kan du hämta en förtecking över filnamnen i aktuell katalog / mapp och sedan välja önskade filer från listan.
Visa namn	Tryck på SKIFT + F1 (SKIFT + HJÄLP på NOTIS- tangentbord) för att hämta en lista över befintliga fil- namn i den katalog / mapp som har valts i dialogrutan. Listan visas i arbetsområdet under dialogrutan. Välj sedan önskat filnamn genom att flytta markeringen (negativ text) med hjälp av piltangenterna ( $\uparrow$ och $\downarrow$ ). Tryck på RETUR-tangenten ( $\bot$ ) för att bekräfta ditt val. Filnamnet "kopieras" till aktuellt fält i dialogrutan.
Långa namn i listan	Om ett filnamn är för långt för att få plats i listan kan du använda PIL VÄNSTER och HÖGER ( $\leftarrow$ och $\rightarrow$ ) för att "bläddra" i sidled så att du ser hela namnet.

#### **OBS!**

Ett begränsat antal namn får plats i listan på skärmen. Om aktuell katalog / mapp innehåller fler filnamn, visas ett meddelande som förklarar hur du visar nästa grupp med filnamn i listan när du trycker på PIL NER i slutet av listan.

Du kan också trycka på SKIFT + F1 (SKIFT + HJÄLP på NOTIS-tangentbord) en gång till för att hämta nästa grupp med filnamn.

Du kan bara "bläddra" nedåt i listan, inte uppåt. Använd förkortningar i dialogrutans fält för att begränsa urvalet för de filnamn som ska visas.

Tryck på RETUR-tangenten när önskat filnamn har markerats. Om du vill lämna listan utan att välja ett filnamn, trycker du på F3 (SLUT på NOTIStangentbord).

DS, SINTRAN, DOS Den lista som visas svarar mot aktuellt fält i dialogrutan. På detta sätt kan filnamn hämtas från tre olika filsystem: SINTRAN eller NOTIS-DS på värddatorn och persondatorns DOS-filer.

### Kopiera filer från PC till värddator

Välj "*Filöverföring*" i huvudmenyn. En undermeny visas (med F3 eller SLUT återgår du till huvudmenyn):



#### PIL NER

Tryck på PIL NER ( $\downarrow$ ) för att markera "Kopiera till värddator" och tryck på RETUR-tangenten ( $\downarrow$ ). Ett formulär visas på skärmen:

Läda: Mapp: Dokument:	Byt kata Fili	: C:\ARDETE	

	Den första gången detta kommando ges, visas for- muläret med tomma fält. Nästa gång kommandot upprepas, visas fälten ifyllda med de senast använda namnen.
Fyll i formuläret	Skriv önskade namn i alla fält eller hämta namnen med Visa-funktionen (jfr sidan 23). Ska kopian skriva över innehållet i en befintlig fil, anger du den befintliga filens namn. Vill du skapa en ny fil för kopian, markerar du det nya filnamnet med citationstecken (" ").
	OBS! Visa-funktionen kan användas i alla fält utom fältet "Byt katalog".
Förkortningar	För DOS-filnamn kan variablerna * och ? användas. SINTRAN- och DS-filnamn kan avkortas i varje led som avskiljs med bindestreck. Men en förkortning får inte vara tvetydig – den får bara svara mot ett filnamn.
Å, Ä och Ö i filnamn	Filer som lagras i värddatorns arkivsystem NOTIS-DS kan innehålla de svenska bokstäverna Å, Ä och Ö. För filer som lagras under operativsystemen SINTRAN och MS-DOS kan dessa bokstäver <i>inte</i> användas.
Aktuell katalog	Fältet "Byt katalog" innehåller sökvägen till den katalog där S-Link startades. Du återvänder till denna katalog när arbetet i S-Link avslutas, även om du under arbetspasset i S-Link anger en annan sökväg. Önskad katalog för kopieringen kan anges som en sökväg framför filnamnet i fältet "Fil".

Kapitel 3: Filöverföring

Starta överföringen

När alla fält har fyllts i startar du överföringen genom att trycka på F9 (UTFÖR-tangenten på NOTIStangentbord). Filnamnen kontrolleras automatiskt innan överföringen inleds. Har du skrivit felaktiga filnamn får du ett felmeddelande.

OBS!

Glöm inte att markera nya filnamn med citationstecken. I S-Link räcker det med ett citationstecken – framför eller efter filnamnet.

Avbryta överföringen Vill du avbryta den pågående överföringen, trycker du på F3 (SLUT på NOTIS-tangentbord).

**OBS!** 

Om det står "Ja" i fältet "Ta bort paritet", bortses från eventuella paritetsbitar vid överföringen. Denna inställning kan ändras i modulen S-Setup.

### Kopiera filer från värddator till PC

#### Välj "Filöverföring" i huvudmenyn:

Svenska	ND S-Link Adi (2 juni 89)	Uirddater: Kryl be
	Kopiera från värddator Kopiera till värddator	
11 Mg (661)		Hiðle Hjálp Stiff Slu

Tryck på F3 om du ångrar dig och vill återvända till huvudmenyn (SLUT på NOTIS-tangentbord).

Välj alternativet "Kopiera från värddator":

Pilduerföring Krylbe		Ta bort p	rt paritet=J	
Happ: Dokument:		Byt katalog: C:\ARBETE Fil:	<u></u>	
<b>EG</b> . <b>N</b>	1 Mars 18 June Min			(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Fyll i formuläret	Fyll i detta formulär på samma sätt som vid överföring från PC till värddator (jfr föregående avsnitt).			
----------------------	---			
Starta överföringen	När alla fält har fyllts i startar du överföringen genom att trycka på F9 (UTFÖR-tangenten på NOTIS- tangentbord). Filnamnen kontrolleras automatiskt innan överföringen inleds. Har du skrivit felaktiga filnamn får du ett felmeddelande.			
	OBSI			
	Glöm inte att markera nya filnamn med citations- tecken. I S-Link räcker det med ett citationstecken – framför eller efter filnamnet.			
Avbryta överföringen	Vill du avbryta den pågående överföringen, trycker du på F3 (SLUT på NOTIS-tangentbord).			
	OBS!			
	Om det står "Ja" i fältet "Ta bort paritet", bortses från eventuella paritetsbitar vid överföringen. Denna inställning kan ändras i modulen S-Setup.			



# Kapitel 4 Utskrift från PC till Värddator

Via S-Link kan du utnyttja värddatorns skrivare för utskrift av filer som finns lagrade på din persondator. Vid utskrift på värddatorn överförs en fil från persondatorn till värddatorns utskriftssystem SPRINT.

#### Skriv på Värd

Välj "Skriv på Värd" i huvudmenyn. Ett formulär visas:

Skriver på Krylbe						
Skrivare: SPRINT-formatering (Ja/Nej):Ja	Byt katalog: PIIS	C:\ARBETE	52071			
1 THINE Uisa Skriv			uxer I	(jii)p	strut	S

Fyll i namnet på den fil som ska skrivas ut och välj skrivare. Arbetssättet är detsamma som i formuläret för filöverföring men här anger du inte ett filnamn på den mottagande värddatorn utan ett skrivarnamn.

	OBS!
	Visa-funktionen ger maximalt 40 skrivarnamn. Finns det fler skrivare anslutna till värddatorn, visas de första 40 namnen. För övriga skrivare måste du själv fylla i namn.
SPRINT-formatering:	Har du valt "Nej" i fältet "SPRINT-formatering", skickas filen som en oformaterad textsträng till skrivaren. Svarar du Ja förbereds utskriften för vald skrivare.
Ja	Välj Ja i fältet SPRINT-formatering om du exempelvis har gjort en "utskrift" från i NOTIS-WP på en arbets- station till en fil och sedan vill sända filen till en skrivare på värddatorn. Texten måste då "kodas" på ett sätt som skrivaren kan tolka.
Nej	Om du däremot har lagrat en fil i ett färdigt utskrifts- format på din PC – exempelvis en PostScript-fil i en grafik-tillämpning – ska filen skickas utan förberedande formatering till skrivaren. Välj Nej i fältet SPRINT- formatering. Om du "dumpar" kalkylark eller ordbe- handlad text till skrivaren utan föregående formatering, skrivs förmodligen all text korrekt men linjer, ramar, teckensnitt osv försvinner.
Lokal skrivare	För utskrift på en skrivare som lokalt är ansluten direkt till din PC, använder du den tillämpning med vilken filen skapas. Du kan <i>inte</i> använda S-Link för utskrift på en lokalt ansluten skrivare.

Kapitel 4: Utskrift från PC till Värddator

S-Setup	Standardinställningen för fältet "SPRINT-formatering" definieras i S-Setup.
Avbryta en utskrift	Tryck på F3 (SLUT på NOTIS-tangentbord) om du vill avbryta en pågående utskrift.
	OBSI
	Du kan inte använda S-Link för utskrift på lokalt ansluten skrivare. Standardvärdet för SPRINT- formatering sätts i S-Setup.

# Kapitel 5 Standardvärden i S-Setup

Du kan själv anpassa olika funktioner i S-Link genom att definiera standardvärden i modulen S-Setup. Starta S-Setup från den katalog där S-Link har installerats. Skriv:

S-SETUP.J

På skärmen visas följande meny:

Svenska	ND S-Setup A01 (2 juni 89)	Uirddator:Krylbo
	Kommunikation <u>us dikels</u> Skimafinger Tilluei	

## Menyval i S-Setup

Kommunikation Är datorn ansluten i ett lokalt nätverk (LANinstallation), kan du här definiera nya värddatorer eller ta bort gamla definitioner.

I seriellt anslutna system används detta kommando för att definiera värden för kommunikation med värddatorn.

Följande parametrar kan definieras:

- Överföringshastighet (baud)
- Datalängd
- Paritet
- Antal stoppbitar
- Handskakning

SkärmfärgerMed detta menyval väljer du färger för bildskärmen vid<br/>terminalemulering via S-Link eller för arbete i S-Link-<br/>programmets menyer. Menyerna i S-Setup påverkas<br/>emellertid inte av denna inställning. Har du en svartvit<br/>skärm (monokrom) är detta menyval inte tillgängligt. På<br/>svartvita skärmar visas bilden med förbestämda<br/>gråtoner.TillvalHär kan olika värden för kommunikation med

Här kan olika värden för kommunikation med värddatorn definieras:

- Paritetsbitar: Ja/Nej
- SPRINT-formatering: Ja/Nej
- Markör: Streck/Fyrkant
- Port för lokal skrivare
- Avbrottssekvens för kommunikation med NDsystem.

Använd PIL UPP och PIL NER ( $\uparrow$  och  $\downarrow$ ) för att markera den post som ska ändras och tryck på RETURtangenten ( $\downarrow$ ) eller välj genom att trycka på den första bokstaven i önskat menyval.

# LAN-kommunikation

Kommunikationsmeny i lokalt nätverk (LAN):

Svenska	LAN Uirddator-definition	Varddator:Krylbe
r Värddatorer -		
Samantka Krulho		
		et 18 61

#### Byt värddator

Välj med PIL-tangenterna och bekräfta med RETURtangenten (,). Aktuell inställning visas:

enska	LAN Ukrddator-definition Ukrddator:Krylbe
Sanantha Kiyika	
	Internet-adress : 138.67.99.99
	Servicerutiner : terminal=23 host=551
	Aktiv Uirddater (J/ID: J

Fyll i, tryck på F3

Fyll i alla värden och tryck på F3-tangenten (SLUT på NOTIS-tangentbord) när du är klar.

	OBS!
	Du kan lägga till "alias"-namn för värddatorerna omedelbart efter det "officiella" namnet. Använd mellanslag mellan namnen. Men i S-Link kan "alias"-namn inte användas – endast det "officiella" namnet på en värddator accepteras.
Ny värddator	Vill du utöka listan med en ny värddatordefinition, trycker du på INSERT (INS/EXP på NOTIS- tangentbord). En ruta visas där du fyller i värden för kommunikation med den nya värddatorn.
	OBSI
	De värden du anger för kommunikation med en värddator måste vara korrekta. Annars fungerar inte förbindelsen. Detta gäller i synnerhet uppgift om tillgängliga servicerutiner. Jfr Bilaga C.
Max. 50 värddatorer	Listan över värddatorer kan maximalt innehålla 50 namn. Om registerfilen HOSTS innehåller mer än 50 definitioner, kan du använda ett redigeringsprogram för att radera överflödiga poster.
Stryk värddator	Vill du stryka en värddatordefinition från listan, trycker du på CTRL + DELETE (STRYK på NOTIS- tangentbord).
Avsluta med F3	När du är klar med alla ändringar, lämnar du formuläret genom att trycka på F3 (SLUT på NOTIS-tangentbord). Har värden ändrats ombeds du bekräfta ändringarna.

## Seriell kommunikation

Om du är ansluten till värddatorn via en seriell COMport, ser kommunikationsmenyn ut så här:

Γ	Pert	COH1	C0H2	
	Hastighet	19288	7688	
1	Datalängd	7	7	
	Paritet	N	J	
1	Stoppbitar	1	1	
1	Handskakning	HARD	XONCKOF	
	Aktiv	port CON1		

COM1: eller COM2: För var och en av de båda seriella portarna (COM1 och COM2) kan fem olika parametrar definieras. Flytta markeringen med PIL-tangenterna (↑ och ↓) och tryck på RETUR-tangenten (↓). Välj sedan önskat värde i den ruta som visas till höger på skärmen. Markeringen flyttas nedåt genom fälten för COM1 och därefter genom fälten för COM2 tills du hamnar i fältet "Aktiv port" – det uttag på datorns baksida där du fysiskt ansluter den seriella kabeln från värddatorn.

#### Avsluta med F3 När du är klar med alla ändringar avslutar du med F3tangenten (SLUT på NOTIS-tangentbord). Har ändringar genomförts, ombeds du bekräfta dessa innan du kan lämna kommunikationsmenyn.

## Färg på bildskärmen

#### Endast färgskärm

Om din dator har en färgskärm kan du använda menyvalet "Skärmfäger" för att ändra färgläggningen av skärmen när du arbetar via S-Link. (För monokroma skärmar är detta menyval inte tillgängligt).

Image: state of the state	Skärnfärger	
Terrinalewilator     S-Link       Korvel text     Text       Halv Fjusstyrka     Imager och statusred       Text     Imager och statusred       Text i 8     Harkör       Text balv ljusstyrka     Franklivd menytext       Bakgrundsfärg     : 2       Kater     8       Bakgrundsfärg     : 1		
Text : 8 Markör : 8 Text balv ljusstyrka : 5 Menyer och statusrad : 8 Franhäud menytext : 8 Bakgrundsfärg : 2 Kanter : 8 Bakgrundsfärg : 1	Harval Full Bor Harval Luxt	Text Harkter Henyer och statusred Franklud nangtaxt
Tøxt halv ljusstyrka: 5 Henvær och statusrad : 8 Fravhävd menytext : 8 Bakgrundsfärg : 2 Kanter : 8 Bakgrundsfärg : 1		Text: : 8 Marchile : 8
Frantisia nemytext : 8 Bakgrundsfärg : 2 Kanter : 8 Bakgrundsfärg : 1	Text halv ljusstyrka : 5	Henyer och statusrad : 8
Bakgrundstary 2 Kanter : 8 Bakgrundsfärg : 1	Pakerwade Stan : 2	Franhävd nenytext : 8
		Bakgrundsfärg : 1

Terminal / S-Link	Menyn är uppdelad i två spalter. Till vänster definierar du färger för arbete på värddatorn via S-Link. Till höger väljer du färger för kommandomenyerna i S-Link. An- vänd PIL-tangenterna för att flytta till det fält där du vill ändra ett värde och skriv önskad siffra. Färgen i exem- pelrutorna på skärmen ändras när du flyttar till nästa fält.
Avsluta med F3	När du är klar med inställningen, trycker du på F3- tangenten för att lämna menyn (SLUT på NOTIS- tangentbord). Har ändringar gjorts ombeds du bekräfta ändringarna innan du lämnar menyn.

## <u>Tillval</u>

#### Anpassa funktioner

Du kan själv anpassa olika funktioner för S-Link. Ändringarna görs med menykommandot "Tillval":

SPRINT-formatering : JA	
Markör i terminalemulator : STRECK	
LPT-port för utskrift : LPT1	
ND-kommunikation avbrott : 69h	

# Ändra värden Det finns fem fält med värden som kan ändras. Flytta markeringen med PIL-tangenterna (↑ och ↓). Tryck sedan på RETUR-tangenten (⊥). En ruta visas till höger på skärmen där tillgängliga svarsalternativ visas. Använd åter PIL-tangenterna och RETUR-tangenten för att välja önskat värde. Avsluta med F3 När du är klar trycker du på F3 (SLUT på NOTIS-tangentbord) för att lämna rutan med svarsalternativ. Valt värde "kopieras" till motsvarande fält. När alla ändringar har gjorts trycker du på F3 (SLUT på NOTIS-tangentbord) för att lämna Tillvals-menyn. Du ombeds då bekräfta eventuella ändringar.

# Bilaga A **Tangentbord**

	S-Link kan användas på olika PC-modeller. Tangentbordens utformning kan variera från dator till dator. Vissa tangentbord saknar kanske en del funktionstangenter.
Hitta rätt tangentbord	För S-Link finns generellt tre tangentbordstyper fördefinierade: PC/XT/AT i standardutförande, utökat (s k "Enhanced") AT-tangentbord i standardutförande och slutligen "ND-Enhanced", Norsk Datas utökade AT-tangentbord med NOTIS-tangenter.
	På de följande sidorna hittar du tangentbordsmallar så att du kan avgöra vilken tangentbordstyp din dator är utrustad med.

## PC/XT/AT-tangentbord i standardutförande

Dessa tangentbord har en uppsättning funktionstangenter, **F1-F10**, till vänster om de vanliga "skrivmaskins"-tangenterna.



## Utökat AT-tangentbord ("Enhanced") i standardutförande

Denna tangentbordstyp har tolv funktionstangenter, F1-F12, vanligtvis ovanför de vanliga "skrivmaskins"tangenterna. PIL-tangenter är ofta placerade i "T"formation under en grupp med funktionstangenter:

"Insert", "Home", "PgUp", "Delete", "End" och "PgDn

Men detta tangentbord saknar NOTIS-tangenter.

	STIME MOGU NG NG NULL MA	SUGAN SLUT M	DELA AK RİLT	VERMAN Garman Sök Mysin Men	STD-TEX OND	TAB+ PUNK	L. INVER	<b>↓</b>	CTRL/SIGPT+CTRL HOMMLLÄGE/SIGPT	
	A R			<b>R</b> 7		FI (FIC				Cape Scrol Lock Lock
1/2 !						<b>7</b> ( )	()			
	TV TE				$\overline{\mathbf{n}}$	Ϋ́Υ.	Enter			
	A 5	P F	GH	Ŀ					<b>(</b>	
<b>X</b>	Z X	Te T	V B	N N	f: T:	<b>T</b>	۶ آ			2 2

## Utökat AT-tangentbord från Norsk Data (ND-Enhanced)

Detta tangentbord motsvarar ett utökat AT-tangentbord i standardutförande med tolv funktionstangenter, F1-F12. Till höger på tangentbordet finns dessutom en uppsättning NOTIS-tangenter – JUST, MÄRK, FÄLT osv. Men det rör sig inte om en fullständig uppsättning NOTIS-funktionstangenter. På detta tangentbord ska du använda de NOTIS-tangenter som finns. I de fall då en särskild NOTIS-tangent saknas, ska du använda den tangent som gäller för vanliga AT-tangentbord.



## NOTIS-funktioner på standardtangentbord

I uppställningen på följande sidor ser du vilka tangentsekvenser som kan användas för NOTISfunktioner. Översikten över funktionstangenter har sammanfattats under följande rubriker:

- Attribut
- Redigera
- Allmänt
- Layout
- Märka
- Matematiska funktioner
- Bläddra
- Söka

#### OBS!

Uppgifterna i följande tabeller stämmer kanske inte för alla tangentbordstyper. Vissa leverantörers tangentbord är inte till 100% kompatibla med IBMstandarden. För dessa tangentbord finns i slutet av denna bilaga en lista med alternativa tangentsekvenser som kan användas.

#### Attribut

Små bok Ta bort u Superski Grafiska Grekiska Matemat Understr Stora bol

	NOTIS	Utökat AT ("Enhanced")	PC/XT/AT
stäver (gemena)	F6	CTRL+F6	CTRL+F6
Inderstrykning	aaa	CTRL+SKIFT+F12	ALT+CTRL+SKIFT+F2
ft	SKIFT + ^^^	SKIFT+F2	SKIFT+F2
tecken På/Av	SKIFT+F1	CTRL+SKIFT+F1	CTRL+SKIFT+F1
tecken På/Av	SKIFT+F2	CTRL+SKIFT+F2	CTRL+SKIFT+F2
iska tecken På/Av	SKIFT+F3	CTRL+SKIFT+F3	CTRL+SKIFT+F3
ykning	<u>aaa</u>	CTRL+F12	ALT+CTRL+F2
kstäver (versaler)	SKIFT+F6	CTRL+SKIFT+F6	CTRL+SKIFT+F6

#### Redigera

•	NOTIS	Utökat AT ("Enhanced")	PC/XT/AT
Skjut in På/Av Backsteg Stryk område, lämna blankt Sammanfoga rader Kopiera område, infoga Kopiera område, skriv över Stryk område, infoga Stryk rad Dold divis Expandera Infoga rad Flytta område, infoga Flytta område, skriv över Radera Dela rad	INS CTRL+A SKIFT+STRYK SKIFT+F5 KOPI SKIFT+KOPI STRYK F1 AAA EXP F2 FLYTT SKIFT+FLYTT \$\$	SKIFT+INS SKIFT+ <x CTRL+SKIFT+DELETE CTRL+SKIFT+F5 END SKIFT+END CTRL+DELETE CTRL+F1 F2 INS CTRL+F2 CTRL+F2 CTRL+END CTRL+SKIFT+END <x CTRL+F5</x </x 	SKIFT+INS SKIFT+ <x CTRL+SKIFT+DELETE CTRL+SKIFT+F5 END SKIFT+END CTRL+DELETE CTRL+F1 F2 INS CTRL+F2 CTRL+F2 CTRL+END CTRL+SKIFT+END <x CTRL+F5</x </x 
Allmänt	NOTIS	Utökat AT ("Enhanced")	PC/XT/AT
Åter Retur Escape Utför Utför-kommando Slut Funktion, inled (FI) Hjälp Skriv (reserverad) (reserverad) (reserverad) (reserverad) SKIFT Hjälp	ÅTER J ESC SKIFT+Utför Utför SLUT FUNK HJÄLP SKRIV F3 SKIFT+F4 F8 SKIFT+F8 SKIFT+HJÄLP	F12 J ESC SKIFT+F9 F9 F3 CTRL+F10 F1 F11 CTRL+F3 CTRL+F3 CTRL+SKIFT+F4 CTRL+SKIFT+F8 SKIFT+F1 SKIFT+F1	ALT+F2 J ESC SKIFT+F9 F9 F3 CTRL+F10 F1 ALT+F1 CTRL+F3 CTRL+F3 CTRL+SKIFT+F4 CTRL+SKIFTF8 SKIFT+F1 SKIFT+F1
SKIFT Slut SKIFT Skriv Superfunk (SKIFT+FI) Ångra åter	SKIFT+SLUT SKIFT+SKRIV SKIFT+FUNK SKIFT+ÅTER	SKIF1+F3 SKIFT+F11 CTRL+SKIFT+F10 SKIFT+F12	SKIFT+F3 ALT+SKIFT+F1 CTRL+SKIFT+F10 ALT+SKIFT+F2

#### Layout

	NOTIS	Utökat AT ("Enhanced")	PC/XT/AT
Justera område Justera/ta bort blanka Vänster marginal Höger marginal Centrera rader Vänsterjustera rader Högerjustera rader Marginaljustera	JUST SKIFT+JUST ( ) >< << >> <>	CTRL+HOME CTRL+SKIFT+HOME CTRL+SKIFT+F11 CTRL+SKIFT+F11 CTRL+SKIFT+PgUp CTRL+INS CTRL+SKIFT+INS CTRL+PgUp	CTRL+HOME CTRL+SKIFT+HOME ALT+CTRL+F1 ALT+CTRL+SKIFT+F1 CTRL+SKIFT+PgUp CTRL+INS CTRL+SKIFT+INS CTRL+PgUp
Märka	NOTIS	Utökat AT ("Enhanced")	PC/XT/AT
Märk fortlöpande Märk fält Märk avsnitt Märk kolumner (blockmärk) Märk mening Märk ord SKIFT märk fält SKIFT märk avsnitt SKIFT märk mening SKIFT märk ord	MÄRK FÄLT AVSN SKIFT+MÄRK MEN ORD SKIFT+FÄLT SKIFT+FÄLT SKIFT+AVSN SKIFT+ORD	F4 F5 F6 SKIFT+F4 F7 F8 SKIFT+F5 SKIFT+F6 SKIFT+F7 SKIFT+F8	F4 F5 F6 SKIFT+F4 F7 F8 SKIFT+F5 SKIFT+F6 SKIFT+F7 SKIFT+F8
Matematiska funktioner	NOTIS	Utökat AT ("Enhanced")	PC/XT/AT
Beräkna område	F4	CTRL+F4	CTRL+F4

Bläddra
---------

Diauura			
	NOTIS	Utökat AT ("Enhanced")	PC/XT/AT
Decimaltabulera bakåt Tabulera bakåt Markör ner Markör till HEMMA-läge Markör vänster Markör upp Decimaltabulera framåt Tabulera framåt Gå till Till slutet av sträng Till början av sträng Nästa sida Föregående sida Bläddra nedåt Bläddra nedåt Bläddra vänster Bläddra uppåt Tabulatorpostion På/Av	SKIFT+ $ \leftarrow$   $\leftarrow$ $\downarrow$ HOME $\leftarrow$ $\rightarrow$ $\uparrow$ SKIFT+ $\rightarrow$ GÅTILL SKIFT+ $\Rightarrow$ SKIFT+ $\Rightarrow$ $\Leftrightarrow$ PgDn SKIFT+PgDn PgUp TAB±	SKIFT+ $ \leftarrow$ $\downarrow\leftarrow$ $\downarrow$ HOME $\leftarrow$ $\rightarrow$ $\uparrow$ CTRL+ $\rightarrow$   $\rightarrow$   SKIFT+HOME SKIFT+ $\rightarrow$ SKIFT+ $\leftarrow$ SKIFT+ $\downarrow$ SKIFT+ $\uparrow$ PgDn SKIFT+PgDn PgUp CTRL+F9	SKIFT+ $ \leftarrow$ $ \leftarrow$ $\downarrow$ HOME $\leftarrow$ $\rightarrow$ $\uparrow$ CTRL+ $\rightarrow$   $\rightarrow$   SKIFT+HOME SKIFT+ $\rightarrow$ SKIFT+ $\leftarrow$ SKIFT+ $\downarrow$ SKIFT+ $\uparrow$ PgDn SKIFT+PgDn PgUp CTRL+F9
Doollabolatorpool 1 arty			

Söka	NOTIS	Utökat AT ("Enhanced")	PC/XT/AT
Upprepa sökning	F7	CTRL+F7	CTRL+F7
Sök sträng	SKIFT+F7	CTRL+SKIFT+F7	CTRL+SKIFT+F7

# NOTIS-funktioner på andra tangentbord

	Om ditt tangentbord saknar tangenter så att du inte kan använda de tangentsekvenser som presenterades i föregående avsnitt, finns det alternativ:
	<ul> <li>Tryck på CTRL samtidigt som du trycker på en annan tangent.</li> <li>Tryck på Funktion Inled (FI) och tryck samtidigt på en annan tangent.</li> <li>Tryck på Funktion Inled (FI) och därefter CTRL samtidigt som du trycker på en annan tangent.</li> </ul>
Inled Funktion (FI)	På NOTIS-tangentbord finns en särskild tangent för att inleda funktioner (FI) – FUNK-tangenten. På andra tangentbord kan CTRL+_ (understreck) användas för att inleda funktioner. På vissa tangentbord måste du trycka på SKIFT+CTRL.
Alla tangentbord	Dessa metoder fungerar på alla tangentbordstyper – även NOTIS-tangentbord. I uppställningen på följande sidor presenteras funktionerna under följande rubriker:
	<ul> <li>Attribut</li> <li>Redigera</li> <li>Allmänt</li> <li>Layout</li> <li>Märka</li> </ul>

- Matematiska funktioner
- Bläddra
- Söka

Slutligen redovisas funktioner för vilka specifika NOTIS-tangenter saknas.

#### Attribut

		<b>A</b> (
		AI

Alternativ tangentsekvens

Små bokstäver (gemena)	F6	FIL
Ta bort understrykning;	aaa	FI`
Grafiska tecken På/Av	SKIFT+F1	FIA
Grekiska tecken På/Av	SKIFT+F2	FIG
Matematiska tecken På/Av	SKIFT+F3	FIH
Superskift	SKIFT + ^^^	FIA
Understrykning	aaa	FI
Stora bokstäver (versaler)	SKIFT+F6	FIŪ

NOTIS

#### Redigera

	NOTIS	Alternativ tangentsekvens
Skjut in På/Av	INS	CTRL+B
Backsteg	CTRL+A	CTRL+A
Stryk område, lämna blankt	SKIFT+STRYK	FI Mellansiag
Sammanfoga rader	SKIFT+F5	FIZ
Kopiera område, infoga	KOPI	FIC
Kopiera område, skriv över	SKIFT+KOPI	FII
Stryk område, infoga	STRYK	FID
Stryk rad	F1	FI CTRL+D
Dold divis	***	FI-
Expandera	EXP	CTRL+E
Infoga rad	F2	FI CTRL+L
Flytta område, infoga	FLYTT	FIM
Flytta område, skriv över	SKIFT+FLYTT	FIE
Radera	<i>a</i>	CTRL+A
Dela rad	F5	FLY

#### Allmänt

	NOTIS	Alternativ tangentsekvens
Åter	ÅTER	FLX
Retur		CTRL+M
Escape	ESC	CTRL+[
Utför	SKIFT+Utför	FI CTRL+^
Utför-kommando	Utför	FI CTRL+M
Slut	SLUT	FI£
Funktion, inled (FI)	FUNK	CTRL+_
Hjälp	HJÄLP	FI?
Skriv	SKRIV	FI!
(reserverad)	F3 FI	CTRL+U
(reserverad)	SKIFT+F4	FI[
(reserverad)	F8	FI
(reserverad)	SKIFT+F8	Fl~
SKIFT Hjälp	SKIFT+HJÄLP	FI %
SKIFT Slut	SKIFT+SLUT	FI\$
SKIFT Skriv	SKIFT+SKRIV	FI*
Superfunk (SKIFT+FI)	SKIFT+FUNK	FI CTRL+
Ångra åter	SKIFT+ÅTER	FIQ
Layout		
	NOTIS	Alternativ tangentsekvens
Justera område	JUST	FIJ
Justera/ta bort blanka	SKIFT+JUST	FIT
Vänster marginal	(	FI(
Höger marginal	)	FI)
Centrera rader	×	FI:
Vänsteriustera rader	~~	FIC
Högeriustera rader	>>	FIS
Marginaljustera	•	FI=

#### Märka

Alternativ tangentsekvens
---------------------------

Märk fortlöpande	MÄRK	FI CTRL+Z
Märk fält	FALT	FIF
Märk avsnitt	AVSN	FIP
Märk kolumner (blockmärk)	SKIFT+MARK	FI CTRL+V
Märk mening	MEN	FIS
Märk ord	ORD	FIW
SKIFT märk fält	SKIFT+FALT	FI CTRL+N
SKIFT märk avsnitt	SKIFT+AVSN	FI CTRL+B
SKIFT märk mening	SKIFT+MEN	FI CTRL+E
SKIFT märk ord	SKIFT+ORD	FI CTRL+A
Matematiska funktioner		
	NOTIS	Alternativ tangentsekvens
Beräkna område	F4	FI+
Bläddra		
	NOTIS	Alternativ tangentsekvens
Decimaltabulera bakåt	SKIFT+I←	FIV
Tabulera bakåt	←	CTRL+U eller CTRL+Y
Markör ner	$\downarrow$	CTRL+K
Markör till HEMMA-läge	HOME	CTRL+]
Markör vänster	←	CTRL+H
Markör höger	$\rightarrow$	CTRL+X
Markör upp	ſ	CTRL+\
Decimaltabulera framåt	SKIFT+→	FIK
Tabulera framåt	$\rightarrow$	CTRL+I eller CTRL+T
Gå till	GÁTILL	CTRL+J
Till slutet av sträng	SKIFT+⇒	FI CTRL+F
Till början av sträng	SKIFT+⇐	FI CTRL+R
Nästa sida	⇒	FIN
Föregående sida	⇒	FIB
Bläddra nedåt	PgDn	CTRL+K
Bläddra vänster	SKIFT+PgUp	FI CTRL+H
Bläddra höger	SKIFT+PgDn	FI CTRL+W
Bläddra uppåt	PgUp	FI CTRL+\
Tabulatorpostion Pa/Av	TAB±	FI CTRL+I eller FI CTRL+1
Dec.tabulatorpos. Pá/Av	SKIFT+TAB±	FI CTRL+Y

NOTIS

#### Söka

NOTIS

Alternativ tangentsekvens

Upprepa sökning	F7	CTRL+G eller FI \ eller FI
Sök sträng	SKIFT+F7	FI CTRL+G

#### Funktioner för vilka NOTIS-tangenter saknas

Acceptera text utan konvertering	FI CTRL+O
Skriv följande tangentnedslag som tecken	CTRL+O
Kopiera tecken från nästa rad	CTRL+N
Kopiera tecken från föregående rad	CTRL+C eller FI CTRL+C
Kopiera sträng från nästa rad	FI CTRL+P
Kopiera sträng från föregående rad	CTRL+P
Radera från markör och framåt	CTRL+D
Position bakåt på rad	CTRL+R
Position framåt på rad	CTRL+F
Rensa skärmen	FI @
Upprepa kommando	CTRL+W
Inled rutin	CTRL+^
Decimaljustering PÅ	FL.
Automatisk justering vid RETUR På/Av	FI *
Automatisk justering vid radslut På/Av	FI;
Blankutfyllnad På/Av	FI/
Super Escape	FI CTRL+(
Super Hemma-läge	FI CTRL+]
Verifiera	CTRL+V

## **Kontrollsekvenser**

Kontrollsekvenser består av ASCII-tecken mellan 0 och 31 decimalt. De skrivs vanligtvis med hjälp av följande tangentsekvenser:

Kontrollsekvenser	ASCII-kod	Tangentkombination
	0 1-26 27 28 29 30 31	CTRL+@ CTRL+a – CTRL+z CTRL+[ CTRL+\ CTRL+] CTRL+^ CTRL+_
Alternativ	<ul> <li>Dessa tangentkombinationer kan inte skrivas på alla tangentbord – i synnerhet om tangentbordet har en annan språkversion än engelska. Om ditt tangentbord inte kan alstra kontrollsekvenser enligt ovanstående tabell, måste du använda följande alternativ:</li> <li>För kontrollkod 0 (CTRL+@) trycker du på CTRL+2</li> </ul>	
	<ul> <li>(siffran 2 i de numeria</li> <li>För kontro ALT-tange slår siffrar det numeria</li> </ul>	a raden ovanför bokstäverna – använd inte ska tangenterna). ollkoder mellan 1 och 31, trycker du på enten och håller den nedtryckt medan du a för motsvarande ASCII-kod decimalt på iska tangentbordet. Släpp sedan ALT-
Exempel:	För CTRL+[ (ASCII 27) håller du ALT-tangenten nedtryckt medan du på det numeriska tangentbordet slår siffrorna 2 och 7. Släpp sedan ALT-tangenten.	

# Bilaga B Installation och hårdvara

## <u>Systemkrav</u>

Hårdvara: PC	S-Link kan installeras på alla persondatorer som motsvarar IBM-standarden av modellerna PC, XT, AT eller PS/2. Vid seriell anslutning till värddatorn krävs minst 512 Kbytes internminne och vid anslutning i lokalt nätverk (LAN) krävs 640 Kbytes. Datorn måste ha en hårddisk med minst 1 MB ledigt diskutrymme.
LAN-anslutning	Vid anslutning i lokalt nätverk (LAN) krävs ett av följande:
	<ul> <li>En Ethernet-adapter som kan hanteras av PC/TCP- mjukvaran.</li> <li>EN ND OpenLAN-adapter / Ethernet (ND 110386)</li> <li>En ND OpenLAN-adapter / Cheapernet (ND 110394)</li> </ul>
Seriell anslutning;	Vid seriell förbindelse med värddatorn krävs antingen:
	<ul> <li>En seriell adapter installerad i din PC eller</li> <li>En ND-Terminallinje-adapter (för RS232 eller "current loop")</li> </ul>
Mjukvara: PC	Persondatorn måste arbeta med version 3.10 eller senare av operativsystemet MS DOS. För LAN-anslutning krävs PC/TCT-programvara eller ILANA TCP.

Hårdvara: Värddator	Vid LAN-anslutning måste varje värddator i nätet utrustas med kontrollkortet ND Ethernet II eller Ethernet III.	
	Vid seriell anslutning måste värddatorn vara utrustad med Norsk Datas gränssnittsbuffert för 8 terminaler (ND273 eller ND 274).	
Mjukvara: Värddator	Vid LAN-anslutning måste lämplig ND OpenLAN- server installeras på varje värddator i nätet.	
	Vid seriell anslutning måste ND OWS Terminal Line Server (ND 211295 A) vara installerad.	

## Katalogstruktur på hårddisken

	När S-Link installeras ska hårddisken, om de inte red S-Link med tre underkata uppställningen nedan där finns förtecknade.	ipas fyra kataloger på dan finns – huvudkatalogen för loger. Strukturen framgår av även filerna i varje katalog
Huvudkatalog	Om du vid installationen i annat namn, blir huvudka	inte uttryckligen anger ett talogens namn ND-OWS.
Filer i huvudkatalogen	CLEARUP.COM	
ND-OWS	NDCONFIG	
	PREPARE.COM	
	S-CHKDRV.EXE	
	S-EQUAL.EXE	
	S-LINK.BAT	
	S-MENU.EXE	
	S-MENU.FIL	
	S-SET.EXE	
	S-SETUP.BAT	
	S-SETUP.FIL	
	S-START.BAT	
	S-SYS.FIL	
	S-TERM.EXE	
Underkataloger		
med filer		
[		
COMMS	DRIVERS	TERMINAL.
CONNEXT.EXE	DOSVKM00.COM	NDTABLE.CGA
	DOSVKM01.COM	NDTABLE.EGA
FTP-drivrutiner	DOSVKM10.COM	TERMINAL.HLP
bor installeras	DOSVKM13.COM	TERMINAL.STR
i denna katalog	VKMLOAD.EXE	VKM.HLP

## Kablar

LAN-anslutning	Vid anslutning i lokalt nätverk bör du följa instruk- tionerna i handboken OpenLAN Network Supervisor Guide, ND-830107.		
Seriell anslutning:	Koppling via en av persondatorns seriella utgångar kan göras på många olika sätt beroende på avståndet mellan datorerna och persondatorns utrustning.		
RS 232 / Strömslinga	Det finns principiellt två möjligheter att seriellt överföra elektriska signaler mellan datorerna: RS 232-standard (V24) eller strömslinga (s k "current loop"). RS 232 kan bara användas på korta avstånd – maximalt 12 meter. Strömslinga utnyttjas i installationer där avstånden är långa – maximalt ca 1 km. Men anslutning via ström- slinga kräver vanligtvis extra håfdvara, eftersom de flesta persondatorer som standard inte är utrustade för denna typ av kommunikation. Persondatorn måste då antingen utrustas med ett kort för seriell kommunikation via strömslinga eller också anslutas till en standardport via en modul som konverterar strömslinga/RS 232. Norsk Data levererar båda dessa anslutningar:		
Konvertera:	Produkt Current Loop / RS 232 Converter	<u>Artikelnr.</u> ND-110279	
PC-kort:	ND PC Current Loop Adapter	ND-110385	

## RS 232 (V24)-kabel

Det seriella gränssnittsuttaget på persondatorns baksida kan vara en 25-pinnars honkontakt av D-typ eller en 9pinnars honkontakt av D-typ. Tabellerna nedan visar kopplingsschemat för motsvarande kapeltyper:

PC 25-pinnars	hona,	typ D	ND Värddator 25-pinnars hane, typ D
0v hölje			1 Chassi
Tx	2	$\longrightarrow$	3 Rx
Rx	3	←	2 Tx
RTS	4		5 CTS
CTS	5		20 Kontrol
Signaljord	7		7 Signaljord
DCD	<u>–8</u>		
DTR	L <sub>20</sub>		8 DCD

RS	232

PC 9-pinnars l	iona, t	yp D	ND Värddator 25-pinnars hane, typ D
Ov hölje			1 Chassi
Tx	3	$\longrightarrow$	3 Rx
Rx	2	←	2 Tx
RTS	7		5 CTS
CTS	8		20 Kontrol
Signaljord	5		7 Signaljord
DCD	<u> </u>		
DTR	L4		8 DCD

## Kabel för strömslinga ("current loop")

#### Kabel "port till port"

Om persondatorn har ett seriellt uttag för kommunikation via strömslinga ("current loop"), förbinds detta med värddatorns gränssnitt för strömslinga:

#### Strömslinga

PC 25-pinnars hona,	typ D	ND Värddator 25-pinnars hane, D
Ov hölje	1	Skärm
Rxd-	24	← 16 Rxd-
Rxd+	23	> 15 Rxd+
Txd-	13	← 18 Txd-
Txd+	12	> 17 Txd+

Via konvertering Om persondatorn bara har ett vanligt seriellt uttag enligt RS 232-standard, måste anslutningen göras via en konverteringsmodul mellan värddatorns gränssnitt för strömslinga och persondatorns seriella port:

#### Konvertera strömslinga/RS 232

RAD Strömslinga/RS 232 konverteringsmodul		ND Värddator 25-pinnars hane, D
Tx-	←	16 Rxd-
Tx+	$\longrightarrow$	15 Rxd+
Rx-	<b>←</b>	18 Txd-
Rx+		17 Txd+

# Modemanslutning

	S-Link kan även användas när förbindelsen med värddatorn kopplas via modem.
Hayes-standard	För Hayes-kompatibla modem bör följande beaktas:
·	<ol> <li>Kontrollera att ditt modem är korrekt anslutet enligt installationsanvisningarna.</li> <li>Använd S-Setup för att definiera kommunikations- parametrarna i S-Link så att de motsvarar modemets arbetssätt. Om ditt modem t ex kan hantera en överföringshastighet på 2400 baud, anger du detta eller ett lägre värde i S-Setup. Du bör om möjligt välja en överföringshastighet som motsvarar den fysiska anslutningens kapacitet.</li> <li>Starta terminalemuleringen i S-Link ("Värddator i huvudmenyn).</li> <li>Skriv: AT_J och vänta på ledtexten OK som markerar att förbindelsen mellan PC och modem fungerar.</li> <li>Ring upp det modem eller PAD som du vill ansluta till.</li> <li>Upprätta sedan kontakt med värddatorn som vanligt. När kontakten har upprättats bekräftas förbindelsen med meddelandet: CONNECTnnnn där nnnn anger överföringshastigheten.</li> </ol>

•
## Bilaga C Systemfilen HOSTS (LAN-system)

Här beskrivs hur värddatorer definieras när S-Link används i lokala nätverk (LAN). Jämför även handboken OpenLan Network Supervisor Guide (ND-830107) eller handboken för PC/TCP-modulen.

Alla värddatorer som ska vara tillgängliga via S-Link måste registreras i filen HOSTS. Denna fil lagras vanligtvis på en av värddatorerna under namnet AIP-HOSTS:SYMB där den centralt kan uppdateras och distribueras till de persondatorer som finns anslutna. På din PC lagras filen under namnet HOSTS.

### OBS!

Filen HOSTS lagras i katalogen COMMS under den katalog där S-Link installeras (vanligtvis ND-OWS).

Supervisor Guide (ND-830107) eller handboken för

Filen HOSTS	Varje värddator registreras som en post på en eller flera rader. I en post avdelas olika fält med mellanslag eller tabuleringstecken. Om en post kräver flera rader, måste internet-adressen och det officiella värddatornamnet upprepas på varje rad.
Internet-adress	Det första fältet utgör nätverksadressen till den aktuella värddatorn. Jämför handboken OpenLAN Network

PC/TCP-modulen.

Bilaga C: Systemfilen HOSTS (LAN-system)

Värddatorns namn	Värddatorns "officiella" namn är det första Cosmos- namnet. Det får inte vara längre än 32 tecken. Varje dator måste ha ett namn som är unikt i nätverket.
Alias-namn	Du kan dessutom ge datorn fem alternativa namn. Namnen skiljs åt med mellanslag eller tabulatortecken.
Servicerutiner	I detta fält anger du TCP-portnummer för de olika tjänster som finns installerade på värddatorn. Varje post ska skrivas enligt formeln:
	servicerutin=portnummer
	Posterna skiljs åt med mellanslag. För S-Link krävs minst följande tre servicerutiner:
	TERMINAL=23 DS=551 UE=551
	Dessa tjänster ger tillgång till:
	<ul> <li>Terminalanslutning till SINTRAN-värddator.</li> <li>Värddatorns DS-arkiv.</li> <li>Utskriftssystemet SPRINT på värddatorn.</li> </ul>

• Menysystemet User Environment på värddatorn.

## Bilaga D

# Teckenuppsättning (språk)

Drivrutinen för tangentbordet definieras i systemfilen CONFIG.SYS med raden:

COUNTRY=nn (NN betecknar nationalitet).

OBSI

Nationalitetsbeteckningen för tangentbordet definieras på ett annat sätt i version 3.3 eller senare av MS-DOS. Jfr DOS-handboken. Ändrar du nationalitetskoden i CONFIG.SYS påverkas bara tangentbordets teckenuppsättning – inte språkversionen av meddelandetexter i S-Link.

Följande nationalitetsbeteckningar kan användas:

USA	1
Holland	31
Frankrike	33
Schweiz	41
England	44
Danmark	45
Sverige	46
Norge	47
Tyskland	49
Finland	358

## Bilaga E

# Felmeddelanden i S-Link

Felkoder	I felsituationer då felmeddelandetexter saknas ges enbart en felkod. Följande förteckning förklarar de felkoder som kan förekomma i S-Link.
Variabler (x/n/p/q)	I förteckningen anges textvariabler med "x" eller "xxx" (filnamn etc). För siffervariabler används beteckningarna nn, pp och qq (t ex för antal bytes eller nummer på en pekare). Med DOS-filhantering avses en lågnivå-identifiering som operativsystemet DOS tilldelar varje fil som öppnas.
10004	Det finns inte mer tillgängligt minne för denna tillämpning – nn block har begärts men kan inte tilldelas.
10012	Spill i S-Link ("stack overflow"). Detta är ett allvarligt systemfel. Kontakta servicepersonal.
11002	Variabeln "xxx" finns inte definierad i DOS. S-Link kan därför inte lokalisera systemfilerna S-MENU.FIL, S- SETUP.FIL och S-SYS.FIL. Du kan rätta till detta fel genom att definiera PATH-variabeln korrekt (jfr DOS- handboken) eller undvika felet genom att starta S-Link från den katalog där programmet finns.

11004	Hittar inte filen "xxx" längs systemets sökväg (PATH). Du kan använda DOS-kommandot CHKDSK/V   FIND xxx för att lokalisera filen på din hårddisk och sedan infoga sökvägen till filens katalog i systemets sökväg (PATH) eller kopiera filen till en katalog i sökvägen. Om detta inte hjälper bör du installera S-Link på nytt.
	OBS!
	PATH-kommandot beskrivs i din DOS-handbok.
11006	En felaktig eller ej aktiv enhet "x" finns angiven i systemets sökväg. S-Link-filerna S-MENU.FIL, S- SETUP.FIL och S-SYS.FIL måste kopieras till aktuell katalog (jfr DOS-handboken om du är osäker).
12002	Felaktigt begärt I/O-block ("Input/Output") på nn bytes har begärts. Detta innebär förmodligen fel i dina programfiler. Kontakta Norsk Data och återge felmeddelandet.
12004	Koden nn för dataformat i S-Link är utom räckvidd. Detta innebär förmodligen fel i dina programfiler. Kontakta Norsk Data och återge felmeddelandet.
12006	Dataformatlista omfattande nn bytes otillåtet i S-Link. Detta innebär förmodligen fel i dina programfiler. Kontakta Norsk Data och återge felmeddelandet.
12010	Felaktig minnesposition nn för I/O-block ("Input/Output") i S-Link. Detta innebär förmodligen fel i dina programfiler. Kontakta Norsk Data och återge felmeddelandet.

Bilaga E: Feimeddelanden i S-Link

12012	Felaktig åtkomstkod nn för datablock i S-Link. Detta innebär förmodligen fel i dina programfiler. Kontakta Norsk Data och återge felmeddelandet.
12016	Datumuppgift av typ nn för datumnummer pp är otillåtet. Detta innebär förmodligen fel i dina programfiler. Kontakta Norsk Data och återge felmeddelandet.
12018	Disk-I/O-block för S-Link vid position nn saknar utrymme för datumnummer pp. Aktuell storlek är qq bytes. Detta innebär förmodligen fel i dina programfiler. Kontakta Norsk Data och återge felmeddelandet.
14002	I/O-modul ("Input/Output") i S-Link rapporterar DOS- felkod nn för DOS-filhanterare pp.
14003	Kan inte öppna filen xxx. DOS-felkod: nn.
14004	Disken är full! Begärd DOS-filhantering nr nn misslyckas.
14005	Kan inte stänga filen xxx. DOS-filhantering nr nn. DOS-felkod: pp.

14006	Läsning förbi filslutskod (DOS-filhantering nr nn). Detta innebär förmodligen fel i dina programfiler. Notera aktuella värden för kommunikation och bildskärmens färger och installera S-Link på nytt. Upprepas felet bör du kontakta Norsk Data.
14010	Kan inte söka korrekt position för DOS-filhantering nr nn. DOS-felkod: pp. Notera aktuella värden för kom- munikation och bildskärmens färger och installera S- Link å nytt. Upprepas felet bör du kontakta Norsk Data.
14012	Alltför många S-Link-filer är öppna samtidigt. I denna version av S-Link kan maximalt nn öppna filer hanteras samtidigt. Notera aktuella värden för kommunikation och bildskärmens färger och installera S-Link å nytt.
14014	Filen xxx påträffad längs systemets sökväg (PATH). Detta är ingen korrekt S-Link-fil. Avsluta programmet och kopiera filen xxx till en katalog som inte finns framför S-Link-katalogen i sökvägen (jfr PATH i DOS- handboken).
14016	Hittar inte datum nr nn med storlek pp bytes i aktuell S- Link-fil. Dina systemdatafiler är inte korrekta. Installera S-Link på nytt.
14018	Datum nr nn omfattar pp bytes och är för långt för denna version av S-Link. Dina systemdatafiler är inte korrekta. Installera S-Link på nytt. Kontakta Norsk Data om problemet upprepas.
16002	Disk-I/O-block vid minnesposition nn har inte utrymme för datum nr pp. Aktuell storlek är qq bytes. Detta innebär förmodligen fel i dina programfiler. Kontakta Norsk Data och återge felmeddelandet.

.....

### <u>Register</u>

Alias-namn 66 Allmän HJÄLP 17 ALT-tangenten 56 Anpassa funktioner 41 Antal stoppbitar 36 Arbetsområde 5 Avbrottssekvens för kommunikation 36 Avbrottssignal 13 Avbryta en utskrift 33 Avbryta överföring 27, 29 Backsteg 48, 52 Bläddra 50, 54 Byt katalog 26 Byt värddator i nätverk 8 Centrera rader 49, 53 Cheapernet 57 COM1 CONFIG.SYS 67 CONNECT 18 CTRL + DEL 2Current loop 57, 60 Datalängd 36 Decimaltabulera 54 Decimaltabulera bakåt 50 Dela rad 48, 52 Dold divis 52 DS-arkiv 66 Escape 48, 53 Ethernet-adapter 57 Expandera 48, 52 Felmeddelanden 69 Filen HOSTS 38 Filöverföring 6, 21 Flera värddatorer 5 Flytta område 48, 52 Funktioner för vilka NOTIS-tangenter saknas 55 Funktionstangenter 2, 43 Färg på bildskärmen 36, 40 Förkortningar 23

Register

Grafiska tecken På/Av 47, 52 Gå till 50, 54 Handskakning 36 Haves-standard 63 Hjälp 48, 53 HJALP-funktion 7 HJALP-tangenten 7 HOSTS 65 Huvudkatalog 59 Huvudmenyn i S-Link 4 Hårdvara 57 Höger marginal 49, 53 Högerjustera rader 49, 53 ILANA TCP 57 Infoga rad 48, 52 Installation 57 Internet-adress 65 Justera 49, 53 Kablar 60 Katalogstruktur på hårddisken 59 Kommunikationsport 6 Kontrollsekvenser 56 Konvertera strömslinga/RS 232 62 Kopiera filer 25 Kopiera område 48, 52 LAN-anslutning 19, 57, 60 LAN-kommunikation 37 Logga in på värddatorn 11 Lokal skrivare 15, 32 Lokalt nätverk (LAN) 4 Lämna S-Link 10 Lämna värddatorn 18 Marginaljustera 49, 53 Markör 13, 36 Matematiska funktioner 49, 54 Matematiska tecken På/Av 47, 52 Menyns arbetsområde 6 Menysystemet User Environment 66 Modemanslutning 63 MS DOS 57 Märk 49, 54 Nationalitetsbeteckning 67

#### Register

ND Ethernet II eller Ethernett III 58 ND OpenLAN-adapter 57 ND OWS Terminal Line Server 58 NOTIS- eller PC-tangentbord 2 NOTIS-funktioner på andra tangentbord 51 NOTIS-funktioner på standardtangentbord 47 Ny värddator 38 **OpenLAN-server** 58 Parallell port 15 Paritet 36 PC/TCT-modul (LAN-anslutning) 57 PC/XT/AT-tangentbord i standardutförande 44 Port 5 Port för lokal skrivare 36 Radera 48, 52 Retur 48, 53 RS 232 (V24) 61 RS 232 / Strömslinga 60 S-Setup 1, 35 S-Start 3, 18 Sammanfoga rader 48, 52 Seriell anslutning 57, 60 Seriell kommunikation 39 Seriell port 4 Servicerutiner 38, 66 SINTRAN III 1 SINTRAN-symbolen 21 Skärmdump 14 Skärmfäger 36, 40 Skjut in På/Av 48, 52 Skriv 48, 53 Skriv på värd 6, 31 Slut 48, 53 Små bokstäver (gemena) 47, 52 Språk 5 Språkversion 67 SPRINT 15,66 SPRINT-formatering 36 Standardvärden i S-Setup 35 Starta S-Link 3 Starta terminalemulering 11 Statusrad 5, 7

Register

Stora bokstäver (versaler) 47, 52 Strömslinga ("current loop") 62 Strvk område 48, 52 Strvk rad 48, 52 Strvk värddator 38 Superskift 47.52 Systemfilen HOSTS (LAN-system) 65 Systemkrav 57 Söka 50.55 Ta bort understrykning 47, 52 Tangentbord 2, 43 Tangentbordens utformning 43 Teckenuppsättning 5 Teckenuppsättning (språk) 67 Terminal 1 Terminalemulering 11 Terminalmenyn 16 Terminaltyp 13 Tillval 36, 41 Titelrad 5 Understrykning 47, 52 User Environment 21 Utför-kommando 48, 53 Utskrift från NOTIS-program 15 Utskrift från PC till Värddator 31 Utskrift via SPRINT 15 Utökat AT-tangentbord ("Enhanced") i standardutförande 45 Utökat AT-tangentbord från Norsk Data (ND-Enhanced) 46 Visa-funktionen 23 Välj Värd (port) 5, 6, 8 Vänster marginal 49, 53 Vänsterjustera rader 49, 53 Värddator 1, 5, 11 Värddatordefinition 38 Värddatorns namn 66 A, A och Ö i filnamn 26 Åter 48.53 Atergå till värddatorn 12 Overföringshastighet (baud) 36, 63

76

